

GL300 käyttöohje

Laitteen käynnistys:

Painetaan päässä olevaa virtapainiketta noin sekunti, kunnes jotain valoja syttyy. *Painiketta ei tarvitse painaa kovin voimakkaasti.*

Valot:

Sininen: GPS, yhtenäinen = GPS fix

Vihreä: GSM, harvaksen vilkkuu = rekisteröitynyt verkkoon. Sitä ennen vilkkuu tiheämmin.

Punainen: akku, jos vilkuttelee voi olla vähissä.



Valoista ei tarvi välittää kunhan jotain vilkkuu. Löytää GPS:n ja GSM:n aikanaan.

Kuitenkin laite kannattaa käynnistää 5-10 min ennen käyttöönottoa ja antaa sen olla paikallaan paikassa, josta on hyvä näkyvyys taivaalle, jotta se löytää hyvän "gps fixin".

Sammutus:

Virtapainiketta painetaan muutama sekunti, kunnes punainen alkaa vilkkumaan. **Valot eivät sammu heti, vaan voi kestää kymmeniä sekunteja. Punainen vilkkuu tämän ajan.**

Painiketta ei tarvitse painaa kovin voimakkaasti.

Lataus:

Punainen valo vilkkuu, kun laite latautuu. Kun on latautunut, valo palaa yhtenäisenä.

Lataus kestää muutaman tunnin.

Liiviin laitto:

Virtapainike ylöspäin, valot poispäin selästä. *Jos laite on väärin päin, tarkkuus on selvästi huonompi.*

OIKEA SUUNTA



EI NÄIN - LAITE TIPPUU!



**TASKUN KIELEKE
LAITTEEN YLI**



Kielekkeen kanssa pitää olla tarkkana, kun laite on aiempaa pienempi. Jos sen laittaa huolimattomasti, se ei mene laitteen taakse.